



Arbeitsanweisung 2 Ladungssicherung Fa. Saint Gobain Oberland AG

Einlagige Verladung Fahrzeug mit Bordwänden

<p>1. Ladefläche muss besenrein sein.</p>	
<p>2. Ladung nach vorne formschlüssig anladen.</p>	
<p>3. Fahrzeug muss bis zur Ladehöhe mit Stecklatten ausgestattet sein. Holzlatten sind bei Bordwänden ab 80 cm Höhe zulässig. Bei niedrigeren Höhen sind Alu-Stecklatten zu verwenden.</p>	
<p>4. Heckabschluss entweder durch 2 Glasecken und Kopfbucht oder Leerraum durch Holzpaletten formschlüssig ausfüllen.</p>	