




## Arbeitsanweisung 3 Ladungssicherung Fa. Saint Gobain Oberland AG

### Einlagige Verladung Fahrzeug mit Palettenanschlagleisten

<p>1. Ladefläche muss besenrein sein.</p>	
<p>2. Das Fahrzeug muss beidseitig mit Palettenanschlagleisten ausgestattet sein. Ladung nach vorne und in Querrichtung formschlüssig verladen.</p>	
<p>3. Bis zur Ladehöhe der Ladung müssen Alu-Einstecklatten, Höhe ca. 16 cm, mit Zwischensteg eingesetzt sein.</p>	
<p>4. Heckabschluss durch 2 Glasecken und Kopfbucht oder Leerraum formschlüssig mit Holzpaletten ausfüllen.</p>	